

Jebao®


Futterautomat

Handbuch

Jebao Futterautomat ist ein High-Tech-Produkt speziell für die automatische Fütterung von Fischen im Aquarium und Teich entwickelt. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Automaten installieren.

WARNUNG: Bevor Sie das Futter in den Futter-Behälter füllen, schütten Sie dieses in einen Eimer, um das Futter vom Futterpulver zu trennen. Schütten Sie dann das pulverfreie Futter in den Futterbehälter. Diese Methode ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass das Pulver aufgrund von Feuchtigkeit am Verteilerschacht kleben bleibt.


1. Bedienfeld



2. Futterbehälter-Eigenschaften

- Speicherkfunktion durch die Uhr;
- Tägliche automatische Mehrfachfütterung (bis zu 6 Mal);
- Fütterungsportionen können jeden Tag frei eingestellt werden (bis zu 9 Portionen);
- Es gibt zwei Arten von breiten und schmalen Schrauben, aus denen Sie wählen können;
- Die Fütterungszeit kann täglich eingestellt werden;
- Die manuelle Fütterung kann immer durchgeführt werden;
- Der Bildschirm kann Leistungsparameter anzeigen;
- Einzigartige wasserdichtes Design, der Futterautomat kann im Freien verwendet werden;
- Deckel und Stromtank sind leicht zu entfernen und zu reinigen
- Einfach zu installieren, kann am Teichrand befestigt werden

3. Installation und Zubehör



3.1 Installations- und Betriebsanleitung:

1. Wählen Sie die entsprechende Anleitungsseite aus und bringen Sie das feste Rohr an (zuerst wird die Basis angebracht und dann das feste Rohr auf der Basis installiert);
 2. Montieren Sie die kleine Halterung mit dem Umlenkring auf dem festen Rohr und sichern Sie sie mit Schrauben;
 3. Verbinden Sie den kleinen Bügel mit dem Verbindungsrohr mit dem Behälter und schrauben Sie ihn fest;
 4. Montieren Sie den Controller an der kleinen Halterung;
 5. Schließen Sie den Adapter entsprechend der Tafel am Controller an POWER an, der Einspeiser ist dann mit dem Motor verbunden;
- Warnung:** Die festen Teile dieses Produkts bestehen aus Metall. Bitte installieren Sie diese unter Anleitung von Fachpersonal.

3.2 Anweisungen für den Austausch

1. Zum Austausch des Deckels (1) schrauben Sie den Deckel ab;
2. Den Deckel (2) abschrauben, den Spenderschacht herausziehen und reinigen.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil getrennt wurde, bevor Sie den Futterautomat handhaben. Legen Sie Ihre Hand oder Finger nicht in den Futterbehälter. Stellen Sie beim Pflegen oder Austauschen von Teilen sicher, dass der Strom getrennt wurde.

4. Standard-Leistungszeit

Anzahl der Mahlzeiten	Fütterungszeit	Volume
1	7:00	3
2	12:00	3
3	17:00	3
4	-	-
5	-	-
6	-	-


"- " = nicht eingestellt; Jede Ausführungszeit beträgt 35 sec.

5. Futterautomat-Konfiguration

1. Speicherfunktion, Parameter nach Stromausfall (Parameter nicht nach jedem Stromausfall zurücksetzen);
2. Bedientasten: Einstellen von Funktionsparametern mit 6 Tasten. Siehe Betriebseinstellungen, funktional nach Funktionen, spezifische Taste.
3. LED-Leuchte: Wenn sich das Gerät in der manuellen oder automatischen Stromversorgung befindet, leuchtet die LED-Leuchte immer; die Leuchte blinkt, wenn das Stromversorgungsgerät ausgesetzt ist.

6. Kontrollprozess

- (1) Die Stromversorgung beginnt, wenn die Uhr auf den nächsten Netzpunktumschalter umschaltet;
- (2) Der Startbildschirm zeigt die nächste Fütterungszeit (wie in der folgenden Abbildung dargestellt);




7. Einstellungen der Betriebsfunktionen

7.1 Einstellungen der Uhr





Klicken Sie auf "CLOCK", um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.



Uhreinstellungen:

1. Drücken Sie "UHR" und dann "SET UP", um auf die Zeiteinstellung zuzugreifen;
2. Drücken Sie "CLOCK", um die Stunden einzustellen, drücken Sie "TIMING", um die Minuten einzustellen;
3. Drücken Sie nach der Einstellung "OK", um zu speichern und den Hauptbildschirm zu verlassen.

7.2 Einrichten der Betriebszeit



Drücken Sie "TIMING", um Die Stromzeiten anzuzeigen


Einstellung der Fütterungszeit:

1. Drücken Sie "TIMING", dann "SET UP", rufen Sie die Schnittstelle zur Einstellung der Fütterungszeit auf; z. B. kann "TIMING" die Fütterungszeit anzeigen
2. Drücken Sie "TIMING", um die Fütterungszeit für die erste Mahlzeit einzustellen ("-" zeigt keine Fütterung, dann drücken Sie "SET UP", um zur nächsten Einstellung zu gelangen;
3. Drücken Sie nach der Einstellung "OK", um zu speichern und den Hauptbildschirm zu verlassen.

Erläuterung:

1. Die Fütterungszeit ist eine stündliche Fütterung;
2. Stellen Sie die Inkremente der Fütterungszeit ein.

7.3 Portionseinstellung



Drücken Sie "QUANTITY", um den Leistungsteil anzuzeigen

Größeneinstellung für jede Mahlzeit:

(Festlegen der Größe für jede Mahlzeit)

1. Drücken Sie "MENGE", dann "EINSTELLUNG", geben Sie die Größe für jede Mahlzeit ein;
2. Drücken Sie "QUANTITY", um die Fütterungsmenge

einzustellen, maximal 9 Portionen ("-" zeigt keine Fütterungsmenge an, dann drücken Sie "SET UP", um zum nächsten Satz von Fütterungsportionen zu gelangen;

3. Drücken Sie nach der Einstellung "OK", um zu speichern und den Hauptbildschirm zu verlassen.

Erläuterung: Jede Fütterungsportion dauert 35 Sekunden.

7.4 Manuelle Fütterung

Drücken Sie "MANUAL POWER", fahren Sie mit der manuellen Fütterung fort, Laufzeit 30 Sekunden.

7.5 Auto-Fütterungs-Pause-Funktion

Drücken Sie während der automatischen Fütterung die Taste "OK", um die automatische Fütterung zu unterbrechen (Anzeige blinkt), und drücken Sie dann, um die Unterbrechung abubrechen.

Wenn Sie jeden Tag eine Mahlzeit einstellen, wird nach der Fütterung auf der Benutzeroberfläche "- -" angezeigt, und zwar für eine Stunde, was bedeutet, dass die Fütterung heute beendet ist.

7.6 Defensive Fütterung

Während der Fütterung läuft der Motor bei der Futterausgabe rückwärts und läuft dann weiter.

E r r o

Wenn 5 Mal blockiert wird, wird die Fütterungsfunktion gestoppt und das Wort "Erro" auf der Schnittstelle angezeigt.

Nachdem das Gerät nicht funktioniert, ist es notwendig, die Zuführung zu stoppen und die Schraube zur Fehlersuche zu entfernen.

8. Wartung

1. Dieses Produkt ist für den Außeneinsatz geeignet. Nicht in Wasser eintauchen.
2. Waschen Sie den Behälter und schrauben Sie ihn regelmäßig, um den Behälter trocken zu halten und ein Verklumpen des Futters zu verhindern;
3. Waschen Sie den Behälter nicht mit Wasser ab.
4. Pflegen Sie das Produkt regelmäßig, einmal im Monat.

Jebao Co., Ltd.

Hinzufügen:Tongmao Industrial Park, Dongsheng, Zhongshan,
Guangdong, China

Tel: +86-760-28136708, 28136720

E-Mail: info@jebao.com Webseite: <http://www.jebao.com>